

# Montageanleitung Tür-Safe ab Modelljahr 2006



## **Der Safe passt an die Fahrer- oder Beifahrertür**

Um den Türsafe einbauen zu können, muss die Türablage entfernt werden. Hierzu müssen die 4Torx-Schrauben ausgedreht werden.

Bitte überprüfen Sie die in der Tür befindlichen Gewindehülsen auf festen Sitz in der Tür.

Der Safe wird an den Original-Schraubpunkten angeschraubt. Zur Befestigung verwenden Sie beiliegenden Sechskantschrauben.

## **Hinweis zur Schlüsselnachbestellung**

Bitte die Schlüsselnummer notieren und sicher verwahren. Im Falle des Verlustes kann anhand dieser Nummer ein Schlüssel bei untenstehender Adresse nachbestellt werden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Mobil-Safe GmbH  
Am Marktplatz 1  
21776 Wanna  
Telefon: 04757-820033